



UWAGA:
NIGDY NIE WYŁĄCZAJ DEKODERA, JEŚLI MIGA DIODA \odot (ZASILANIE)

Instalacja dekodera ZyXEL

1. Podłącz dekodery kablem Chinch-EURO (dostępny w zestawie) do telewizora.
Jeśli masz dekodery HD podłącz go cyfrowo kablem HDMI, który gwarantuje lepszą jakość obrazu, lecz wymaga telewizora klasy HD.
2. Podłącz kabel Ethernet z sygnałem telewizyjnym do dekodera.
3. Podłącz kabel zasilający do dekodera.
4. Ustaw urządzenie tak, aby miało dobrą wentylację.
5. Włóż baterie do pilota.
6. Włącz dekodery przyciskiem z tyłu obudowy.
7. Włącz telewizor i ustaw odpowiedni tryb AV.
8. Pierwsze uruchomienie dekodera trwa około 5 minut.

Podczas pierwszego uruchomienia dekodera należy aktywować usługę. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie telewizora lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Skrócona instrukcja obsługi dekodera ZyXEL

Zmiana kanałów odbywa się za pomocą przycisków:

- Numerycznych – wybór kanału po numerze
- Channel +/-, Strzałek Góra/Dół – przełączanie kanałów po kolei
- CH RTN - przełączenie na ostatnio oglądany kanał

Regulacja głośności za pomocą przycisków Volume +/-, wyciszenie MUTE

MiniEPG włączany i wyłączany czerwonym klawiszem

- Góra/Dół - przełączanie między kanałami
- Lewo/Prawo - przewijanie programu telewizyjnego
- OK - przełączenie do aktualnie wybranego kanału
- Żółty - wyświetlenie dodatkowych informacji o programie

Lista programów włączana i wyłączana przyciskiem OK (model SD także przycisk zielony)

- Góra/Dół - przewijanie listy
- Lewo/Prawo oraz strzałkami Page - szybkie przewijanie listy
- OK - przełączenie na wybrany kanał (lista znika po kilku sekundach, można ją wyłączyć)

Opcje obrazu, dźwięku i napisów włączana niebieskim przyciskiem

- Góra/Dół - wybór między zmianą ścieżki dźwiękowej, napisami, formatem obrazu i telewizora, trybem dźwięku (model HD)
- Lewo/Prawo - zmiana podświetlonej wartości
- OK/Niebieski – wyjście z okienka opcji

TV Panel

- Przycisk **Pomarańczony** (model SD) – uruchamia TV Panel, gdzie można przejść do **płatności, wiadomości abonenckich, zamawiania usług dodatkowych.**

Dodatkowe funkcje dostępne w modelu HD

Przycisk L/R - zmiana sposobu podłączenia telewizora (analogowy CVBS/EURO, cyfrowy HDMI)

TV Portal

- Przycisk **MENU** uruchamia TV Portal
- Lewo/Prawo/Góra/Dół – przechodzenie pomiędzy aktywnymi elementami TV Portalu
- Czerwony – wejście do trybu telewizyjnego
- Zielony – wejście do przewodnika po programach EPG
- Żółty – wejście do usługi wideo na życzenie VOD

Z TV Portalu można za pomocą menu usług przejść do płatności, wiadomości abonenckich, zamawiania usług dodatkowych.

Przewodnik po programach EPG

- Niebieski - wyświetla okienko z instrukcją do EPG
- Czerwony - wyjście do trybu telewizyjnego
- Żółty – wyświetla dodatkowe informacje o programie
- MENU – przejście do TV Portalu

Wideo na życzenie VOD

- Czerwony – wyjście do TV Portalu
- Prawo/Lewo – wybór biblioteki
- OK – wejście do wybranej biblioteki
- Góra/Dół – wybór kategorii
- Prawo/Lewo – wybór filmów w kategoriach
- OK – odtwarzanie filmu

Odtwarzanie filmów

- **d** Play/OK - Otwarcie materiału (wyjście z pauzy, przewijania itp.)
- **k** Pause - włącza/wyłącza pauzę
- **h** / **g** - przeskoczenie w przód/tył o 5 minut
- **f** / **e** - przewijanie
- **i** Stop - zatrzymanie odtwarzania i wyjście
- Niebieski - ekran opcji wyboru ścieżek dźwiękowych i formatu obrazu

Przeglądarka Internet WWW

- Przycisk **HOME** uruchamia przeglądanie WWW
- Góra/Dół/Lewo/Prawo - poruszanie się kursorem
- OK - wybieranie linków, klikanie przycisków itp.

Wprowadzanie tekstu do pól tekstowych następuje po najechaniu na nie kursorem, a następnie przyciśnięciu klawisza OK. U dołu ekranu pojawi się klawiatura z następującymi przyciskami:

- Lewo/Góra/Dół/Prawo - poruszanie kursorem tekstowym
- Klawisze alfanumeryczne - wprowadzają tekst do pola tekstowego
- Cap - zachowuje się jak przycisk Caps Lock na standardowej klawiaturze
- BS - zachowuje się jak przycisk Backspace na standardowej klawiaturze
- Space – spacja
- Zamknij - zamyka okienko klawiatury

Wprowadzanie adresu strony WWW polega na wprowadzeniu adresu w pasku adresu (patrz wyżej), a następnie kliknięciu na przycisku "przejdź", znajdującego się bezpośrednio po lewej stronie pasku adresu.