

## Funkcja nagrywarki USB PVR (usługa eksperymentalna)

Dekodery **ZyXEL HD** mają możliwość korzystania z cyfrowej nagrywarki. Funkcja jest dostępna po podłączeniu własnego dysku USB.

Dzięki temu możesz nagrywać konkretne pozycje z przewodnika EPG lub podczas oglądania danego kanału. Nagrywanie wybranych programów telewizyjnych jest niezależne od aktualnie oglądanego programu. Możesz oglądać program na jednym kanale i w tym samym czasie nagrać program nadawany na innym.


**UWAGA: Funkcja nagrywania jest na etapie testów. Mogą wystąpić problemy w jej działaniu, za które Operator nie odpowiada.**

### 1. Podłączenie i instalacja dysku twardego USB


- podłącz dysk USB do gniazda USB z tyłu obudowy dekodera podczas jego normalnej pracy,
- po chwili, dysk zostanie automatycznie wykryty,
- jeśli dysk wcześniej nie był używany z JAMBOX zostanie on przygotowany do pracy po zatwierdzeniu przez użytkownika (czas przygotowania dysku zależy od jego pojemności),
- po zakończeniu instalacji dysku zostanie wyświetlone okienko z informacją o gotowości do korzystania z funkcji nagrywania

**Wskazówka:** Jeśli dysk był już przygotowany do pracy z JAMBOX, po ponownym podłączeniu zostanie automatycznie rozpoznany i wszystkie znajdujące się na nim nagrania będą dostępne.

### 2. Nagrywanie programów

Nagrywać programy możesz podczas oglądania telewizji. Naciśnij przycisk  aby rozpocząć nagrywanie bieżącego programu na oglądanym kanale.

### 3. Programowanie nagrań

Możesz planować nagranie programów, które dopiero będą emitowane. W celu zaprogramowania nagrywania wejdź do przewodnika EPG (zielony przycisk) i wybierz za pomocą strzałek interesujący cię program, naciśnij przycisk  aby zaprogramować to nagranie.

**Wskazówka:** Jeśli zaprogramujesz nagranie w czasie trwania innego dekodera poinformuje Cię o tym i będziesz mógł wybrać, który program chcesz nagrać.

### 4. Twoje nagrania

Do swoich nagrań możesz przejść z TV Portalu naciskając przycisk pomarańczowy lub wybrać z listy usług pozycję nagrania. Twoje nagrania są też dostępne przez przewodnik EPG (pomarańczowy przycisk).

Na ekranie nagrań znajdują się zaplanowane i nagrane programy.

- Wybierając strzałkami góra/dół i naciskając na zaznaczonej pozycji przycisk OK rozpoczynasz oglądanie nagrania
- Opis ikon stanu nagrań jest dostępny po naciśnięciu przycisku niebieskiego



Tytuł, Kanał	Data	Długość	Stan
1 Piłka nożna, Polsat Sport Extra	27.Sty. 11:23	120m	
2 Moda na sukces, TVP HD	27. Sty. 24:59	30m	
3 Detektywi, TVN	28.Sty. 8:23	35m	
4 Ktokolwiek widział, ktok... TVP1	28.Sty. 23:12	90m	
5 Jaka to melodia, TVP1	29.Sty. 20:30	40m	
6 Szkoła przetrwania, Discovery Show...	1.Lut. 22:45	30m	
7 Megahit: Rambo, Polsat HD	2.Lut. 20:00	200m	

Na dysku jest dostępne: 22,3 GB z 320 GB

  OGLĄDAJ  WYJŚCIE  EPG  USUŃ  POMOC

**Wskazówka:** Jeśli Twój dysk jest już przepelniony możesz usuwać nagrania pojedynczo (żółty przycisk albo użyć przycisku L/R aby formatować dysk usuwając całą zawartość).